




# AIRXEL 소프트웨어 업데이트 방법

※ Software(Firmware) 업데이트에 앞서 제품의 battery를 완충하시고 전원을 연결하시기 바랍니다

1. Side 메뉴에서  메뉴로 이동하시고 ^ 혹은 v Key를 길게 눌러 선택하세요.
2. 스마트폰의 "Wi-Fi" 설정 메뉴에서 "AIRXEL-xxxxxx" 을 선택하여 스마트폰과 AIRXEL을 무선으로 연결합니다.
3. 스마트폰의 웹브라우저 주소창에 "[airxel.link](http://airxel.link)" 혹은 "192.168.49.1" 을 입력하여 설정 창을 띄웁니다.
4. 설정 창에서  을 누르면 접속 가능한 AP (Access Point, 공유기)가 표시됩니다.  
원하는 AP를 선택하고 필요하면 비밀번호를 눌러서 연결하세요.
5. 원하는 AP를 선택하여 접속이 되면 프로젝터 화면에 접속된 AP 이름이 표시되며, 조금 기다리면 "New firmware is available. Upgrade?" 라는 문구와 함께 YES 혹은 NO이 선택 가능합니다.
6. YES를 선택(^ 혹은 v Key를 길게 누르기)하면 최신 Firmware가 자동으로 다운로드 됩니다.  
(네트워크 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나 다운로드 시간은 대략 20초 소요)
7. 다운로드가 완료되면 Update가 시작됩니다. (약 5분 소요) 이때 전원을 분리하지 마세요
8. 업데이트가 완료되면 "Update is completed", Firmware Version 표시와 함께 'Please restart AIRXEL'라는 메시지가 나오면 AIRXEL의 전원을 한 번 껐다 켜서 업데이트를 완료합니다.
9. 업데이트가 완료되면  메뉴에 최신 Firmware Version이 표시 됩니다.

----- (추가 인증 과정, 이 과정을 마쳐야 정상적으로 iOS9이 동작합니다. ) -----

10. 위의 1 ~ 4번의 과정을 진행하셔서 AIRXEL을 다시 한번 공유기와 연결하세요 AIRXEL이 공유기(AP)를 통해 인터넷에 연결되면, 인증 과정이 완료됩니다.